

ABLESTACK Online Docs ABLESTACK-V4.0-4.0.15

# Glue Samba 관리 및 기능

ABLESTACK Glue Service 에서의 Glue Samba 관리 하는 가이드 입니다. 이 문서에서는 ABLESTACK Glue Samba 관리 및 제공되는 기능절차를 가이드 하고 있습니다. ABLESTACK Cube의 웹콘솔로 진행되며, 웹 접속 IP는 별도의 표시를 하지 않고 진 행됩니다. 기존에 구성된 IP 정보에 맞게 웹콘솔을 접속 하시면 됩니다.

🖉 Note
ABLESTACK Glue Service는 호스트가 아닌 Storage Center Virtual Machine(SCVM)에서 제공되고 있습니다.
접속할 경로는 기존에 구성된 Storage Center Virtual Machine(SCVM) IP로 접속 하시면 됩니다.

### Glue Samba 기능 설명

Glue 가상머신 별 SMB 서비스를 제공 및 활성화 하고 관리할 수 있습니다. 또한 사용자 정보를 관리할 수 있습니다.

### Glue Samba 메인 화면

root@ scvm1								⑦ 도움말 •	🏟 세션 👻						
Q, 검색	ABLESTACK G	lue 스토리지 서비스	<u>~</u>												
시스템	GLUE VM GLUE	FS NFS SMB	OBJECT GATEWAY	INGRESS iSCSI	NVMe-oF										
개요															
기록	<ol> <li>기능 설명         <ul> <li>SMB Service</li> </ul> </li> </ol>														
저장소	Glue 가상머신 별 SMB	Giue 가상마신 별 SMB 서비스를 제공 및 활성화 하고 관리할 수 있습니다. 또한 사용자 정보를 관리할 수 있습니다.													
네트워킹	SMB Service ③								C 다중 구성						
포드맨 컨테이너	호스트	IP	상태	보안 타입	유저 수	SMB 공유 폴더	SMB 마운트 경로	GlueFS 이름 (경로)							
계정	scvm1	10.10.22.11	inactive	normal	0	• .	-	-(-)	:						
서비스 🕕	scvm2	10.10.22.12	inactive	normal	0	-	-	-(-)	1						
ABLESTACK	scvm3	10.10.22.13	inactive	normal	0		-	-(-)	1						
도구	gwvm	10.10.22.15	inactive	normal	0	-	-	-(-)	:						
소프트웨어 최신화 🌒															
응용프로그램															
진단 보고서															
커널 덤프															
터미널															
SELinux															

- ABLESTACK 메인 화면에서 상단 SMB 메뉴를 클릭한 화면입니다.



### Glue Samba 서비스 생성

#### 🕗 Note

Glue Samba 서비스를 시작하려면 먼저 Glue FS에 데이터를 저장할 수 있도록 마운트해야 합니다. 이를 위해 Glue FS Subvolume Group에서 SMB 용도로 생성되었는지 확인하는 것이 중요합니다. 이 작업이 완료된 후에 Glue Samba 서비스를 생 성할 수 있습니다.

### 🚺 Info

Glue Samba 서비스는 두 가지 유형으로 제공됩니다. 일반용과 AD(Active Directory)용입니다. 사용자의 필요에 따라 적절한 유 형을 선택할 수 있습니다. 서비스 생성 시 중요한 주의사항은 항상 초기화 후 생성됩니다. Glue Samba 서비스를 생성할 때는 반드 시 초기화 과정을 거친 후에 생성됩니다. 이는 서비스의 안정성과 성능을 보장하기 위한 필수 절차입니다. 따라서, Glue Samba 서 비스를 설정할 때는 초기화 과정이 완료된 후에 서비스를 생성하여 최적의 성능을 유지하시기 바랍니다.

#### 1. Glue Samba 일반용 서비스 생성

root@ scvm1								() 도움	말 🔹 🔅 세션 👻
Q, 검색	ABLESTACK GI	ue 스토리지 서비스							
시스템	GLUE VM GLUE F	S NFS SMB OB	JECT GATEWAY ING	RESS iSCSI NVM	le-oF				
개요									
기록	<ul> <li>기능 설명</li> <li>– SMB Service</li> </ul>								
저장소	Glue 가상머신 별 SMB	서비스를 제공 및 활성화 하고 관리할	수 있습니다. 또한 사용자 정보를	관리할 수 있습니다.					
네트워킹	SMB Service ⑦								C 다중 구성
포드맨 컨테이너	호스트	IP	상태	보안 타입	유저 수	SMB 공유 플더	SMB 마운트 경로	GlueFS 이름 (경로)	
계정	scvm1	10.10.22.11	inactive	normal	0	-	-	-(-)	:
서비스 🕕	scvm2	10.10.22.12	inactive	normal	0	-	-	-(-)	SMB 서비스 귓성
ABLESTACK	scvm3	10.10.22.13	inactive	normal	0	-	-	-(-)	:
도구	gwvm	10.10.22.15	inactive	normal	0	-	-	-(-)	:
소프트웨어 최신화 🌒	_								
응용프로그램									
진단 보고서									
커널 덤프									
터미널									
SELinux									

• Glue Samba 일반용 서비스 더보기란에 SMB 서비스 구성 버튼을 클릭합니다.

root@ scvm1								⑦ 도움말 ~	💠 세션 🝷
Q. 검색		Hue 스토리지 서비			\/Me-oF				
시스템 개요				SMB Service	생성	×			
기록 저장소	<ul> <li>기능 설명         <ul> <li>SMB Service</li> <li>Glue 가상머신 별 SM</li> </ul> </li> </ul>	IB 서비스를 제공 및 활성화 하고	관리할 수 있습니다. 또한 사용자 정보	<u> 호스트</u> *	scvm1				
네트워킹 포드맨 컨테이너	SMB Service ③	ID	AFE	SMB 공유 폴더 명 ㆍ SMB 마운트 경로 ㆍ	ablecloud /fs/smb	CMD		이문 (경로)	C 다중 구성
계정	scvm1	10.10.22.11	inactive	GlueFS 이름 *	gluefs 🔸	-	-(-)	*ia (64)	:
서비스 🕕	scvm2 scvm3	10.10.22.12	inactive	GlueFS 경로 ㆍ 객시 저채 ㆍ	/volumes/smb -		-(-)		: :
도구	gwvm	10.10.22.15	inactive	AD 사용	0	-	-(-)		÷
오프트웨어 최근과 😈 응용프로그램				User 이름 *	test				
진단 보고서 커널 덤프				User 비밀번호 *					
터미널 SELinux									

- **호스트** 정보를 확인 합니다.
- SMB 공유 폴더 명 정보를 입력 합니다.
- SMB 마운트 경로 정보를 확인 합니다.
- GlueFS 이름 정보를 선택 합니다.
- **GlueFS 경로** 정보를 선택 합니다.
- 캐시 정책 정보를 선택 합니다.
- User 이름 정보를 입력 합니다.
- User 비밀번호 정보를 입력 합니다.
- 위 항목을 입력 및 확인 후에 실행 버튼을 클릭 합니다.

root@ scvm1									⑦ 도움말 ▼	🏟 세션 🝷
Q, 검색	ABLESTACK	( Glue 스토리지	서비스							
시스템	GLUE VM GL	LUE FS NFS S	MB OBJECT GAT	EWAY INGRESS	iSCSI NVM	e-oF				
개요										
기록	<ul> <li>기능 설명</li> <li>– SMB Service</li> </ul>									
저장소	Glue 가상머신 별	SMB 서비스를 제공 및 활성	화 하고 관리할 수 있습니다.	또한 사용자 정보를 관리할 수	있습니다.					
네트워킹	SMB Service ③								(	C 다중 구성
포드맨 컨테이너	호스트	IP	상태	보안 타입	유저 수	SMB 공유 폴더	SMB 마운트 경로	GlueFS 이름 (경로)		
계정	scvm1	10.10.22.11	active	normal	1	ablecloud	/fs/smb	gluefs ( /volumes/smb )		:
서비스 🕕	scvm2	10.10.22.12	inactive	normal	0	-	-	-(-)		:
ABLESTACK	scvm3	10.10.22.13	inactive	normal	0	<b>h</b> -	-	-(-)		:
도구	gwvm	10.10.22.15	inactive	normal	0	-	-	- ( - )		:
소프트웨어 최신화 🌒										
응용프로그램										
진단 보고서										
커널 덤프										
터미널										
SELinux										

• Glue Samba 일반용 서비스가 구성된 화면입니다.

#### i Info

캐시 정책 : 네트워크 파일 공유에서 클라이언트가 파일을 로컬로 캐싱(저장)하는 방법을 제어합니다. 이는 파일 서버의 부하를 줄이 고, 클라이언트가 네트워크 연결이 불안정하거나 없는 경우에도 파일을 계속 사용할 수 있게 합니다

#### 1. Glue Samba AD용 서비스 생성

root@ scvm1								(? 도움	말 🔹 🏟 세션 🝷
Q, 검색	ABLESTACK GI	ue 스토리지 서비스							
시스템	GLUE VM GLUE F	S NFS SMB OF	BJECT GATEWAY ING	RESS ISCSI NVM	le-oF				
개요									
기록	<ul> <li>기능 설명</li> <li>– SMB Service</li> </ul>								
저장소	Glue 가상머신 별 SMB	서비스를 제공 및 활성화 하고 관리힐	r 수 있습니다. 또한 사용자 정보를	관리할 수 있습니다.					
네트워킹	SMB Service ③								C 다중 구성
포드맨 컨테이너	호스트	IP	상태	보안 타입	유저 수	SMB 공유 폴더	SMB 마운트 경로	GlueFS 이름 (경로)	
계정	scvm1	10.10.22.11	inactive	normal	0	-	-	-(-)	i
서비스 🕕	scvm2	10.10.22.12	inactive	normal	0	-	-	- ( - )	SMB 서비스 귓성
ABLESTACK	scvm3	10.10.22.13	inactive	normal	0	-	-	-(-)	÷
도구	gwvm	10.10.22.15	inactive	normal	0	-	-	-(-)	:
소프트웨어 최신화 🌒									
응용프로그램									
진단 보고서									
커널 덤프									
터미널									
SELinux									

#### • Glue Samba 서비스 더보기란에 SMB 서비스 구성 버튼을 클릭합니다.

root@ scvm1								⑦ 도움말 -	🏟 세션 👻
Q, 검색	ABLESTACK	Glue 스토리지 서비	스						
시스템	GLUE VM GLU	E FS NFS SMB	OBJECT GATEWAY	SMB Service	생성	×			
개요				호스트 *	scvm1				
기록	<ul> <li>3 기능 설명         <ul> <li>SMB Service</li> <li>Glue 가상머신 별 SI</li> </ul> </li> </ul>	//B 서비스를 제공 및 활성화 하고 공	관리할 수 있습니다. 또한 사용자 정보	SMB 공유 플더 명 ㆍ	ablecloud				
저장소	CMD Comins @			SMB 마운트 경로 ㆍ	/fs/smb				C DARA
포드맨 컨테이너	호스트	IP	상태	GlueFS 이름 *	gluefs •	SMB 마운	트경로 GlueF	S 이름 (경로)	
계정	scvm1	10.10.22.11	inactive	GlueFS 경로 ㆍ	/volumes/smb 👻		-(-)		:
서비스 🕕	scvm2	10.10.22.12	inactive	캐시 정책 *	설정 🗸		-(-)		÷
ABLESTACK	scvm3	10.10.22.13	inactive	AD 사용			-(-)		:
도구	gwvm	10.10.22.15	inactive	AD User 이름 ㆍ	administrator	-	-(-)		:
소프트웨어 최신화 🌒				AD User 비밀번호 🔹	Ablecloud1!				
진단 보고서				AD Realm *	ABLE.DC				
커널 덤프				AD DNS IP	10.10.14.22				
터미널				실행 취소		_			
SELinux									

- 호스트 정보를 확인 합니다.
- SMB 공유 폴더 명 정보를 입력 합니다.
- SMB 마운트 경로 정보를 확인 합니다.
- **GlueFS 이름** 정보를 선택 합니다.
- **GlueFS 경로** 정보를 선택 합니다.

- 캐시 정책 정보를 선택 합니다.
- AD 사용 정보를 체크 합니다.
- AD User 이름 정보를 입력 합니다.
- AD User 비밀번호 정보를 입력 합니다.
- AD Realm 정보를 입력 합니다.
- **AD DNS IP** 정보를 입력 합니다.
- 위 항목을 입력 및 확인 후에 실행 버튼을 클릭 합니다.

root@ scvm1									⑦ 도움말 -	🔹 세션 👻
Q 검색	ABLESTAC	〈 Glue 스토리지	서비스							
시스템	GLUE VM G	LUE FS NFS S	MB OBJECT GATEWAY	INGRESS iS	CSI NVMe-oF					
개요										
기록	<ul> <li>기능 설명</li> <li>– SMB Service</li> </ul>									
저장소	Glue 가상머신 별	! SMB 서비스를 제공 및 활성	화 하고 관리할 수 있습니다. 또한 사	용자 정보를 관리할 수 있습니	다.					
네트워킹	SMB Service ③								(	C 다중 구성
포드맨 컨테이너	호스트	IP	상태	보안 타입	유저 수	SMB 공유 풀더	SMB 마운트 경로	GlueFS 이름 (경로)		
계정	scvm1	10.10.22.11	active,active	ads	-	ablecloud	/fs/smb	gluefs ( /volumes/smb )		ĩ
서비스 🕕	scvm2	10.10.22.12	inactive	normal	0	-	-	- ( - )		:
ABLESTACK	scvm3	10.10.22.13	inactive	normal	0	-	-	- ( - )		:
도구	gwvm	10.10.22.15	inactive	normal	0	-	-	- ( - )		:
소프트웨어 최신화  🌒										
응용프로그램										
진단 보고서										
커널 덤프										
터미널										
SELinux										

• Glue Samba AD용 서비스가 구성된 화면입니다.

### 🚹 Info

Glue Samba AD용 유저 관리는 Glue Samba Service단에서 제공하지 않습니다. AD Server를 가진 윈도우에서 관리 하시길 바 랍니다.

### 1. Glue Samba 다중 구성

root@ scvm1								? 도움말 ▾	🏟 세션 👻						
Q, 검색	ABLESTACK GI	ue 스토리지 서비스													
시스템	GLUE VM GLUE F	TS NFS SMB OF	JECT GATEWAY ING	RESS ISCSI NVM	e-oF										
개요															
기록	<ul> <li>기능 설명</li> <li>– SMB Service</li> </ul>	Nis 439     - SMB Service													
저장소	Glue 가상머신 별 SMB	Glue 가상이신 별 SMB 서비스를 제공 및 활성화 하고 관리할 수 있습니다. 또한 사용자 정보를 관리할 수 있습니다.													
네트워킹	SMB Service ③								C 다중구성						
포드맨 컨테이너	호스트	IP	상태	보안 타입	유저 수	SMB 공유 플더	SMB 마운트 경로	GlueFS 이름 (경로)	ŭ						
계정	scvm1	10.10.22.11	inactive	normal	0	-	-	-(-)	:						
서비스 🕕	scvm2	10.10.22.12	inactive	normal	0		-	-(-)	:						
ABLESTACK	scvm3	10.10.22.13	inactive	normal	0	-	-	-(-)	:						
도구	gwvm	10.10.22.15	inactive	normal	0	-	-	- ( - )	:						
소프트웨어 최신화 🌒															
응용프로그램															
진단 보고서															
커널 덤프															
터미널															
SELinux															

### • Glue Samba 서비스 카드란에 **다중 구성** 버튼을 클릭합니다.

scvm1									⑦ 도움말 ㆍ	🌣 세션 👻
Q, 검색	ABLESTACK G	ilue 스토리지 서비 FS NFS SMB	비스 OBJECT GATEWAY IN	SMB Service	다중 생성		×			
				호스트 *	scvm1, scvm2, scvm	n3				
개요					선택하십시오.	×-				
기록	<ul> <li>기능 설명         <ul> <li>SMB Service</li> <li>Glue 가상머신 별 SME</li> </ul> </li> </ul>	B 서비스를 제공 및 활성화 하고	관리할 수 있습니다. 또한 사용자 정보	SMB 공유 풀더 명 *	ablecloud					
네트워킹	SMB Service ③			SMB 마운트 경로 *	/fs/smb					C 다중구성
포드맨 컨테이너	호스트	IP	상태	GlueFS 이름 *	gluefs	•		SMB 마운트 경로	GlueFS 이름 (경로)	
계정	scvm1	10.10.22.11	inactive	GlueFS 경로 *	/volumes/smb	•			-(-)	1
서비스 🕕	scvm2	10.10.22.12	inactive	캐시 정책 🔹	설정	•			-(-)	:
ABLESTACK	scvm3	10.10.22.13	inactive	AD 사용					-(-)	:
도구	gwvm	10.10.22.15	inactive	AD User 이름 *	administrator				-(-)	:
소프트웨어 최신화 🕕				AD User 비밀번호 ㆍ	Ablecloud1!					
응용프로그램				AD Realm *	ABLE.DC					
귀년 모고지					Losortood					
티미널				AD DNS IP	10.10.14.200					
SELinux				다중 생성시 선택한 5	모든 호스트에 SMB 서비스를	* 초기구성합니다.				
SELINUX				실행, 취소						

- 필요한 호스트 정보를 선택 합니다.
- SMB 공유 폴더 명 정보를 입력 합니다.
- SMB 마운트 경로 정보를 확인 합니다.
- **GlueFS 이름** 정보를 선택 합니다.
- **GlueFS 경로** 정보를 선택 합니다.
- 캐시 정책 정보를 선택 합니다.
- AD 사용 정보를 체크 합니다.
- AD User 이름 정보를 입력 합니다.
- AD User 비밀번호 정보를 입력 합니다.
- AD Realm 정보를 입력 합니다.

- AD DNS IP 정보를 입력 합니다.
- 위 항목을 입력 및 확인 후에 실행 버튼을 클릭 합니다.

root⊜ scvm1										⑦ 도움말 ▼	🏟 세션 🝷
Q, 검색		ABLESTACK	Glue 스토리지	서비스							
시스템		GLUE VM GL	UE FS NFS SM	MB OBJECT GATEWAY	INGRESS iSC	SI NVMe-oF					
개요											
기록		<ul> <li>기능 설명</li> <li>– SMB Service</li> </ul>									
저장소		Glue 가상머신 별 S	SMB 서비스를 제공 및 활성호	ት 하고 관리할 수 있습니다. 또한 사용	자 정보를 관리할 수 있습니!	다.					
네트워킹		SMB Service ③									C 다중 구성
포드맨 컨테이너		호스트	IP	상태	보안 타입	유저 수	SMB 공유 폴더	SMB 마운트 경로	GlueFS 이름 (경로)		
계정		scvm1	10.10.22.11	active,active	ads	-	ablecloud	/fs/smb	gluefs ( /volumes/smb )		:
서비스	•	scvm2	10.10.22.12	active,active	ads	-	ablecloud	/fs/smb	gluefs ( /volumes/smb )		:
ABLESTACK	-	scvm3	10.10.22.13	active,active	ads	-	ablecloud	/fs/smb	gluefs ( /volumes/smb )		:
도구		gwvm	10.10.22.15	inactive	normal	0	-	-	-(-)		:
소프트웨어 최신화	•	_									
응용프로그램											
진단 보고서											
커널 덤프											
터미널											
SELinux											

• Glue Samba AD용 다중 구성 서비스가 구성된 화면입니다.

### i Info

Glue Samba 일반용 다중 구성도 마찬가지로 호스트를 선택하여 사용하시면 됩니다.

### 🚺 Info

Glue Samba 서비스에는 수정을 제공하지 않습니다.

Glue Samba 서비스 삭제

### 1. Glue Samba 서비스 삭제

root@ scvm1									⑦ 도움말 ㆍ	🏟 세션 👻				
Q, 검색	ABLESTACK	Glue 스토리지 /	서비스											
시스템	GLUE VM GLU	UE FS NFS SM	B OBJECT GATE	WAY INGRESS	iSCSI NVMe-oF									
개요														
기록	<ul> <li>기능 설명</li> <li>– SMB Service</li> </ul>													
저장소	Glue 가상머신 별 S	— Smb Service Glue 가장머신 별 SMB 서비스를 제공 및 활성화 하고 관리할 수 있습니다. 또한 사용자 정보를 관리할 수 있습니다.												
네트워킹	SMB Service ⑦								[	C 다중 구성				
포드맨 컨테이너	호스트	IP	상태	보안 타입	유저 수	SMB 공유 플더	SMB 마운트 경로	GlueFS 이름 (경로)						
계정	scvm1	10.10.22.11	active	normal	1	ablecloud	/fs/smb	gluefs ( /volumes/smb )		:				
서비스 🕛	scvm2	10.10.22.12	inactive	normal	0	-	-	-(-)	SMB 서빈	스 삭제				
ABLESTACK	scvm3	10.10.22.13	inactive	normal	0	-	-	-(-)	유저 목록					
도구	gwvm	10.10.22.15	inactive	normal	0	-	-	-(-)	유서 생성	호변경				
소프트웨어 최신화 🛛 🌒									유저 삭제					
응용프로그램														
진단 보고서														
커널 덤프														
터미널														
SELinux														

- Glue Samba 각 정보의 더보기란을 클릭하면 보이는 화면입니다.
- Samba 서비스 삭제 버튼을 클릭 합니다.

root@ scvm1								⑦ 도움말 -	💠 세션 🝷
Q 검색	ABLESTACK	Glue 스토리지	서비스						
시스템	GLUE VM GLU	JE FS NFS SI	MB OBJECT GAT	EWAY IN	IGRESS ISCSI NVMe-oF				
개요									
기록	<ul> <li>기능 설명</li> <li>– SMB Service</li> </ul>								
저장소	Glue 가상머신 별 S	MB 서비스를 제공 및 활성회	화 하고 관리할 수 있습니다.	또한 사용자 정보	들 관리할 수 있습니다.				
네트워킹	SMB Service ③								C 다중 구성
포드맨 컨테이너	호스트	IP	상태	보안 티	입 유저 수 SMB 공유 풀더 SMB 마운!	트경로	GlueFS 이름 (경로)		
계정	scvm1	10.10.22.11	active	norma	SMB 서비스 삭제	×	gluefs ( /volumes/smb )		:
서비스 🕕	scvm2	10.10.22.12	inactive	norma	선택하신 scvm1 을(를) 삭제하시겠습니까?		-(-)		:
ABLESTACK	scvm3	10.10.22.13	inactive	norma	④ 예, 확실히 삭제합니다.		-(-)		:
도구	gwvm	10.10.22.15	inactive	norma	실행 취소		-(-)		:
소프트웨어 최신화  🕕									
응용프로그램									
진단 보고서									
커널 덤프									
터미널									
SELinux									

• 예, 확실히 삭제합니다. 체크를 활성화 합니다.

• 위 항목들을 입력 및 확인 후에 실행 버튼을 클릭합니다.

root@ scvm1									. 도움말 ▼	🔹 세션 👻
Q, 검색	ABLESTACK	Glue 스토리지 서비	스							
시스템	GLUE VM GLU	E FS NFS SMB	OBJECT GATEWAY	INGRESS iSCSI	NVMe-oF					
개요										
기록	<ul> <li>기능 설명</li> <li>– SMB Service</li> </ul>									
저장소	Glue 가상머신 별 SI	/IB 서비스를 제공 및 활성화 하고 관	반리할 수 있습니다. 또한 사용자 ?	정보를 관리할 수 있습니다.						
네트워킹	SMB Service ③								(	C 다중 구성
포드맨 컨테이너	호스트	IP	상태	보안 타입	유저 수	SMB 공유 풀더	SMB 마운	트경로 GlueF	S 이름 (경로)	
계정	scvm1	10.10.22.11	inactive	normal	0	-	-	-(-)		:
서비스 🕕	scvm2	10.10.22.12	inactive	normal	0	-	-	- ( - )		:
ABLESTACK	scvm3	10.10.22.13	inactive	normal	0	-	-	- ( - )		:
도구	gwvm	10.10.22.15	inactive	normal	0	-	-	-(-)		÷
소프트웨어 최신화 🕕										
응용프로그램										
진단 보고서										
커널 덤프										
터미널										
SELinux										

• 삭제가 된 화면입니다.

### Glue Samba 일반용 User 생성

1. Glue Samba 일반용 User 생성

root@ scvm1									⑦ 도움말 ㆍ	🏚 세션 👻
Q. 검색	ABLESTACK	Glue 스토리지 /	서비스							
시스템	GLUE VM GLI	UE FS NFS SM	B OBJECT GATE	WAY INGRESS	iSCSI NVMe-o	F				
개요										
기록	<ul> <li>기능 설명</li> <li>– SMB Service</li> </ul>									
저장소	Glue 가상머신 별 S	SMB 서비스를 제공 및 활성화	하고 관리할 수 있습니다. 또	한 사용자 정보를 관리할 수	있습니다.					
네트워킹	SMB Service ③									C 다중 구성
포드맨 컨테이너	호스트	IP	상태	보안 타입	유저 수	SMB 공유 폴더	SMB 마운트 경로	GlueFS 이름 (경로)		
계정	scvm1	10.10.22.11	active	normal	1	ablecloud	/fs/smb	gluefs ( /volumes/smb )		÷
서비스 🚺	scvm2	10.10.22.12	inactive	normal	0	-	-	-(-)	SMB 서비스	: 삭제
ABLESTACK	scvm3	10.10.22.13	inactive	normal	0	-	-	-(-)	유저 목록	
도구	gwvm	10.10.22.15	inactive	normal	0	-	-	-(-)	유저생성	ی ج هارم
소프트웨어 최신화 🔹 🕕	_								유저 삭제	× U8
응용프로그램										
진단 보고서										
커널 덤프										
터미널										
SELinux										

• Glue Samba 서비스 더보기란에 유저 생성 버튼을 클릭합니다.

root⊜ scvm1								② 도움말 -	🔅 세션 👻
Q 검색	ABLESTACI	< Glue 스토리지	서비스						
시스템	GLUE VM G		MB OBJECT GAT	EWAY INGR	RESS ISCSI NVMe-oF				
개요									
기록	<ul> <li>기능 설명         <ul> <li>SMB Service</li> </ul> </li> </ul>								
저장소	Glue 가상머신 빌	별 SMB 서비스를 제공 및 활성	화 하고 관리할 수 있습니다. !	또한 사용자 정보를 곤	관리할 수 있습니다.				
네트워킹	SMB Service ③								C 다중 구성
포드맨 컨테이너	호스트	IP	상태	보안 타		_	GlueFS 이름 (경로)		
계정	scvm1	10.10.22.11	active	norma	SMB User 생성	×	gluefs ( /volumes/smb )		:
서비스 🕕	scvm2	10.10.22.12	inactive	norma	사용자 이름 * admin		-(-)		:
ABLESTACK	scvm3	10.10.22.13	inactive	norma	비밀번호 •		- (-)		:
도구	gwvm	10.10.22.15	inactive	norma	실행 취소		-(-)		:
소프트웨어 최신화  🕕									
용용프로그램									
진단 보고서									
커널 덤프									
터미널									
SELinux									

- 사용자 이름 정보를 입력 합니다.
- 비밀번호 정보를 입력 합니다.
- 위 항목을 입력 및 확인 후에 실행 버튼을 클릭 합니다.

root@ scvm1 <sup>⊸</sup>									⑦ 도움말 ~	💠 세션 👻
Q, 검색	ABLEST	ACK Glue 스토리지	서비스							
시스템	GLUE VM	GLUE FS NFS S	MB OBJECT GAT	TEWAY INGRESS	iSCSI NVMe	-oF				
개요										
기록	<ol> <li>기능 설명 – SMB Se</li> </ol>	rvice								
저장소	Glue 7H	상머신 별 SMB 서비스를 제공 및 활성	화 하고 관리할 수 있습니다.	또한 사용자 정보를 관리할 4	수 있습니다.					
네트워킹	SMB Serv	ice ③								C 다중 구성
포드맨 컨테이너	호스트	IP	상태	보안 타입	유저 수	SMB 공유 폴더	SMB 마운트 경로	GlueFS 이름 (경로)		
계정	scvm1	10.10.22.11	active	normal	2	ablecloud	/fs/smb	gluefs ( /volumes/smb )		:
서비스 🕕	scvm2	10.10.22.12	inactive	normal	0	-	-	-(-)		:
ABLESTACK	scvm3	10.10.22.13	inactive	normal	0	-	-	- ( - )		÷
도구	gwvm	10.10.22.15	inactive	normal	0	-	-	- ( - )		:
소프트웨어 최신화 🛛 🕕										
응용프로그램										
진단 보고서										
커널 덤프										
터미널										
SELinux										

• Samba 유저가 구성된 화면입니다.

### Glue Samba 일반용 User 조회 목록

### 1. Glue Samba 일반용 User 조회 목록

root@ scvm1									⑦ 도움말 •	🔹 세션 🝷
Q 검색	ABLESTACK	Glue 스토리지 /	서비스							
시스템	GLUE VM GLU	JE FS NFS SM	B OBJECT GATE	NAY INGRESS	iSCSI NVMe-oF					
개요										
기록	<ul> <li>기능 설명         <ul> <li>SMB Service</li> </ul> </li> </ul>									
저장소	Glue 가상머신 별 S	MB 서비스를 제공 및 활성화	하고 관리할 수 있습니다. 또한	반 사용자 정보를 관리할 수 있	습니다.					
네트워킹	SMB Service ⑦								[	C 다중 구성
포드맨 컨테이너	호스트	IP	상태	보안 타입	유저 수	SMB 공유 플더	SMB 마운트 경로	GlueFS 이름 (경로)		
계정	scvm1	10.10.22.11	active	normal	2	ablecloud	/fs/smb	gluefs ( /volumes/smb )		1
서비스 🕕	scvm2	10.10.22.12	inactive	normal	0	-	-	-(-)	SMB 서비:	스 삭제
ABLESTACK	scvm3	10.10.22.13	inactive	normal	0	-	-	-(-)	유저 목록	G
도구	gwvm	10.10.22.15	inactive	normal	0	-	-	-(-)	유저 생성	호변경
소프트웨어 최신화 🔹 🕕									유저 삭제	
용용프로그램										
진단 보고서										
커널 덤프										
터미널										
SELinux										

- Glue Samba 각 정보의 더보기란을 클릭하면 보이는 화면입니다.
- 유저 목록 버튼을 클릭합니다.

root@ scvm1								⑦ 도움말 -	🏩 세션 👻
Q. 검색	ABLESTACK	Glue 스토리지	서비스						
시스템 개요			MB OBJECT GA	EWAY IN	GRESS ISCSI NVME-OF				
기록	<ul> <li>기능 설명</li> <li>SMB Service</li> </ul>								
저장소	Giue 가장머진 별	SMB 서미스들 세송 및 월영:	라 하고 편리할 수 있답니다.	또한 사용사 정모	을 편리할 수 있습니다.				
네트워킹	SMB Service ③								C 다중 구성
포드맨 컨테이너	호스트	IP	상태	보안 타	SMD Licor 모로 조히	U.	GlueFS 이름 (경로)		
계정	scvm1	10.10.22.11	active	norma	사용자 이름	×	gluefs ( /volumes/smb )		1
서비스 🕕	scvm2	10.10.22.12	inactive	norma	test		-(-)		:
ABLESTACK	scvm3	10.10.22.13	inactive	norma	admin		-(-)		:
도구	gwvm	10.10.22.15	inactive	norma	利念		-(-)		i
소프트웨어 최신화  🕕									
용용프로그램									
진단 보고서									
커널 덤프									
터미널									
SELinux									

- 추가된 유저 이름 정보를 확인 합니다.
- 위 항목을 확인 후에 취소 버튼을 클릭 합니다.

Glue Samba 일반용 User 비밀번호 변경

### i Info

Glue Samba 일반용 서비스에선 유저 관리에 대한 데이터베이스는 따로 관리 하고 있지 않습니다. 비밀번호 변경을 확인하실려면 윈도우 접속을 통하여 확인하시길 바랍니다.

### 1. Glue Samba 일반용 User 비밀번호 변경

								⑦ 도움말 - 🌣 세션	
ABLESTACK	Glue 스토리지 서	비스							
GLUE VM GLU	E FS NFS SME	OBJECT GATEW	AY INGRESS	iSCSI NVMe-oF					
<ul> <li>기능 설명</li> <li>– SMB Service</li> </ul>									
Glue 가상머신 별 SM	/B 서비스를 제공 및 활성화 ㅎ	누고 관리할 수 있습니다. 또한	사용자 정보를 관리할 수 있台	남니다.					
SMB Service ③								ି କ <u>ହ</u>	구성
호스트	IP	상태	보안 타입	유저 수	SMB 공유 풀더	SMB 마운트 경로	GlueFS 이름 (경로)		
scvm1	10.10.22.11	active	normal	2	ablecloud	/fs/smb	gluefs ( /volumes/smb )	:	
scvm2	10.10.22.12	inactive	normal	0	-	-	- ( - )	SMB 서비스 삭제	
scvm3	10.10.22.13	inactive	normal	0		-	-(-)	유저 목록	
gwvm	10.10.22.15	inactive	normal	0			-(-)	유저생성	
								유저 삭제	
	ABLESTACK ( GLUE VM GLU SMB Service Glue 71/974/19 SMB Scym1 scym2 scym3 gwym	ABLESTACK Glue 스토리지 A GLUE VM GLUE FS NFS SMB - SMB Service Glue 748년년 별 SMB 서비스를 제공 및 발생화 위 SMB Service ③ 호스트 IP Scvm1 10302212 scvm2 10302212 scvm3 10302213 gwvm 10302215	ABLESTACK Glue 스토리지 서비스 GLUE VM GLUE FS NFS SMB OBJECT GATEW ' 7% 40명 - SMB Service Glue 7% 30R 서비스를 제공 및 활성화 태고 관리할 수 있습니다. 또한 SMB Service ⓒ 호스트 IP 상택 scvm1 1030 2212 inactive scvm3 1030 2213 inactive gwvm 1030 2215 inactive	ABLESTACK Glue 스토리지 서비스 GLUE VM GLUE FS NFS SMB OBJECT GATEWAY INGRESS · 7% 함맹 · 5MB Service · Glue 7% 업비스를 제공 및 활성화 타고 관리할 수 있습니다. 또한 사용자 정보를 관리할 수 있습 · 5MB Service ⑦ 호스트 IP 상택 보안 타입 · 5cvm1 1030.2211 active normal · 5cvm3 1030.2212 inactive normal · 5cvm3 1030.2213 inactive normal · 9wvm 1030.2215 inactive normal	ABLESTACK Glue 스토리지 서비스 GLUE YM GLUE FS NFS SMB OBJECT GATEWAY INGRESS ISCS NVMe-oF ' 76 487 - SMB Service Glue 740PI신 별 SMB 서비스를 제공 및 활성화 타고 관리할 수 있습니다. 또한 사용자 정보를 관리할 수 있습니다. SMB Service O 호스트 IP 상택 보안 타입 유제수 ScVm1 1030.2211 active normal 2 ScVm3 1030.2212 inactive normal 0 SvVm 1030.2215 inactive normal 0	ABLESTACK Glue 스토리지 서비스           GLUE YM         GLUE FS         NFS         SMB         OBJECT GATEWAY         INGRESS         SCSI         NVMe-oF	ABLESTACK Glue AEITA MULA         SMB         OBJECT GATEWAY         INGRESS         ISCSI         NVMe-of           ************************************	ABLESTACK Glue AEIA/MU         MB         OBJECT GATEWAY         INGRESS         DCSI         NVMe-oF	● CENT         ● CEN

- Glue Samba 각 정보의 더보기란을 클릭하면 보이는 화면입니다.
- 유저 비밀번호 변경 버튼을 클릭 합니다.

scvm1										(?) 도움말 -	후 세션 🝷
Q, 검색	ABLEST	ACK Glue 스토리지	서비스								
시스템	GLUE VM	GLUE FS NFS SI	MB OBJECT GA	TEWAY INC	GRESS ISCSI	NVMe-oF					
개요											
기록	기능 설명     – SMB Server	vice									
저장소	Glue 가상	머신 별 SMB 서비스를 제공 및 활성:	화 하고 관리할 수 있습니다.	또한 사용자 정보를	· 관리할 수 있습니다.						
네트워킹	SMB Servio	ce (9)									<b>୯</b> ଘଡ଼ <del>7</del> ଏ
포드맨 컨테이너	호스트	IP	상태	보안 타	SMB User	밀번호 변경		×	GlueFS 이름 (경로)		
계정	scvm1	10.10.22.11	active	norma	미일면오늘 면경할 유	서울 신벽해 주세요.			gluefs ( /volumes/smb )		:
서비스	scvm2	10.10.22.12	inactive	norma	사용자 *	admin 👻			-(-)		:
ABLESTACK	scvm3	10.10.22.13	inactive	norma	비밀번호 *				-(-)		:
도구	gwvm	10.10.22.15	inactive	norma	비밀번호 확인 *		]		-(-)		:
소프트웨어 최신화	•				실행 취소						
응용프로그램						_	_				
진단 보고서											
커널 덤프											
터미널											
SELinux											

- 사용자 정보를 선택 합니다.
- 비밀번호 정보를 입력 합니다.
- 비밀번호 확인 정보를 재입력 합니다.
- 위 항목들을 입력 및 확인 후에 실행 버튼을 클릭합니다.

Glue Samba 일반용 User 삭제

### 1. Glue Samba 일반용 User 삭제

root@ scvm1									⑦ 도움말 -	🏩 세션 👻
Q. 검색	ABLESTACK	Glue 스토리지	서비스							
시스템	GLUE VM GLU	JE FS NFS S	B OBJECT GATI	EWAY INGRESS	iSCSI NVMe-o	F				
개요										
기록	<ul> <li>기능 설명</li> <li>– SMB Service</li> </ul>									
저장소	Glue 가상머신 별 S	SMB 서비스를 제공 및 활성s	바하고 관리할 수 있습니다. 5	E한 사용자 정보를 관리할 수	있습니다.					
네트워킹	SMB Service 🕥								[	C 다중 구성
포드맨 컨테이너	호스트	IP	상태	보안 타입	유저 수	SMB 공유 폴더	SMB 마운트 경로	GlueFS 이름 (경로)		
계정	scvm1	10.10.22.11	active	normal	2	ablecloud	/fs/smb	gluefs ( /volumes/smb )		:
서비스 🕕	scvm2	10.10.22.12	inactive	normal	0	-	-	- ( - )	SMB 서비	스 삭제
ABLESTACK	scvm3	10.10.22.13	inactive	normal	0	-	-	-(-)	유저 목록	
도구	gwvm	10.10.22.15	inactive	normal	0	-	-	-(-)	유저 성장	번호 변경
소프트웨어 최신화  🌒									유저 삭제	\$
응용프로그램										
진단 보고서										
커널 덤프										
터미널										
SELinux										

- Glue Samba 각 정보의 더보기란을 클릭하면 보이는 화면입니다.
- 유저 삭제 버튼을 클릭 합니다.

scvm1						⑦ 도움말 · <
Q 검색	ABLESTAC	〈 Glue 스토리지	서비스			
시스템	GLUE VM G		MB OBJECT GA	ATEWAY INGRESS ISCSI NVMe-oF		
개요						
기록	<ul> <li>기능 설명</li> <li>– SMB Service</li> </ul>					
저장소	Glue 가상머신 별	! SMB 서비스를 제공 및 활성회	화 하고 관리할 수 있습니다.	I. 또한 사용자 정보를 관리할 수 있습니다.		
네트워킹	SMB Service ⑦					C 다중 구성
포드맨 컨테이너	호스트	IP	상태	보안 타 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이	GlueFS 이름 (경로)	
계정	scvm1	10.10.22.11	active	norma SMB User 삭제	× gluefs ( /volumes/smb	) :
서비스 🕕	scvm2	10.10.22.12	inactive	삭제할 유저를 선택해 주세요.	- ( - )	i
ABLESTACK	scvm3	10.10.22.13	inactive	사용자 * admin ▼	-(-)	I
도구	gwvm	10.10.22.15	inactive	norma 😼 취소	- (-)	i
소프트웨어 최신화 🕚						
응용프로그램						
진단 보고서						
커널 덤프						
터미널						
SELinux						

• 삭제할 **사용자** 정보를 선택 합니다.

• 위 항목들을 입력 및 확인 후에 실행 버튼을 클릭합니다.

root⊚ scvm1										⑦ 도움말 -	🏟 세션 👻
Q 검색	ļ	ABLESTACK	Glue 스토리지 서	스바							
시스템		GLUE VM GLU	EFS NFS SMB	OBJECT GATEW	IAY INGRESS	iSCSI NVMe-oF					
개요											
기록		<ul> <li>기능 설명</li> <li>– SMB Service</li> </ul>									
저장소		Glue 가상머신 별 SM	//B 서비스를 제공 및 활성화 히	하고 관리할 수 있습니다. 또한	사용자 정보를 관리할 수 있	습니다.					
네트워킹	ſ	SMB Service ⑦									C 다중 구성
포드맨 컨테이너		호스트	IP	상태	보안 타입	유저 수	SMB 공유 폴더	SMB 마운트 경로	GlueFS 이름 (경로)		
계정		scvm1	10.10.22.11	active	normal	1	ablecloud	/fs/smb	gluefs ( /volumes/smb )		:
서비스 🕕		scvm2	10.10.22.12	inactive	normal	0	-	-	-(-)		:
ABLESTACK	ł.	scvm3	10.10.22.13	inactive	normal	0	-	-	- ( - )		I
도구		gwvm	10.10.22.15	inactive	normal	0	-	-	-(-)		:
소프트웨어 최신화 📀	6										
응용프로그램											
진단 보고서											
커널 덤프											
터미널											
SELinux											

• 삭제가 된 화면입니다.

### Glue Samba 실사용 방법



### Glue Samba 일반용 및 AD용 서비스 확인

1. Glue Samba 일반용 및 AD용 서비스 확인

scvm1									⑦ 도움말 ~ 本 세션 ~
Q, 검색	ABLESTACK	Glue 스토리지	서비스						
시스템	GLUE VM GL	UE FS NFS SM	B OBJECT GAT	EWAY INGRESS	iSCSI NVMe	-oF			
개요									
기록	<ol> <li>기능 설명         <ul> <li>SMB Service</li> </ul> </li> </ol>								
저장소	Glue 가상머신 별	SMB 서비스를 제공 및 활성화	하고 관리할 수 있습니다. 5	E한 사용자 정보를 관리할 4	수 있습니다.				
네트워킹	SMB Service ③								C 다중 구성
포드맨 컨테이너	<u>\$^E</u>	IP	상태	보안 타입	유저 수	SMB 공유 폴더	SMB 마운트 경로	GlueFS 이름 (경로)	
계정	scvm1	10.10.22.11	active	normal	1	ablecloud	/fs/smb	gluefs ( /volumes/smb )	:
서비스 🕕	scvm2	10.10.22.12	inactive	normal	0	-	-	-(-)	1
ABLESTACK	scvm3	10.10.22.13	inactive	normal	0	-	-	-(-)	1
도구	gwvm	10.10.22.15	inactive	normal	0	-	-	- ( - )	:
소프트웨어 최신화  🕕									
응용프로그램									
진단 보고서									
커널 덤프									
터미널									
SELinux									

• 호스트 및 IP 정보를 확인 합니다.

- 상태 및 보안 타입 정보를 확인 합니다.
- SMB 공유 폴더 정보를 확인 합니다.

Samba 일반용 윈도우 가상머신 작업

1. Samba 일반용 윈도우 가상머신 작업

						Windows 10 En
내	aphillo 🔸	H: 🔿 🖿 🛱	•			Build 19041.vb_rele
성색하려면 여기에 입력	역하세요. 놫	H C 🗖 🛱	<b>A</b>			Build 19041.vb.rel Build 19041.vb.rel 급
<sup>님색하려면 여기에 입력</sup> 용하실 윈도	하세요. 👔	발 <b>안 등 </b> 🗐 합니다.	<b>A</b>			Build 19011 vb rek
<sup>4색하려면 여기에 입력</sup> 용하실 윈도	<sup>4하세요.</sup> 🔰 .우에 접속	발 C 🗖 🖬	•			Build 1904 No.ref Build 1904 No.ref (전) 수 및 40) A 202
<sup>냄색하려면 여기에 입력</sup> 용하실 윈도	<sup>4하세요.</sup> 🔮 .우에 접속	표 C 👼 💼 합니다.	•			Build 19041 v9 rek
<sup>냄색하려면 여기에 입력</sup> 용하실 윈도 티	역하세요. 🔮 우에 접속 패명 대해 관	비 안 제 1       합니다.       비원자기       응 보기	•		×	8001d 19041 vb rek 801d 19041 vb rek 601 ~ 단 40) A 202
<sup>날색하려면 여기에 입력</sup> 용하실 윈도 	북하세요. 🔮 -우에 접속 (주 이 전속 (주 이 파) (주 이 파)	발 C 및 1 (1) 합니다. 18번째 * 보기 > 물려맞기	►	- 미 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	× P	Build 19041 vb rek Build 19041 vb rek 로마 수 당 40) A 2024
<sup>날색하려면 여기에 인력</sup> 용하실 윈도 행	역하세요. 우에 접속 -우에 접속 		►		×	Build 19041 v9 rek Build 19041 v9 rek (전) 수 및 40) A 202
생4하려면 여기에 입력 용하실 윈도 2005	역하세요. 우에 접속 · 우에 접속 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	III C ■ 100 mm m	۲۹۵۵ ۲۹۵۵ ۲۹۵۵ ۲۹۵۵	- 미 ~ 물겨맞기 검색 ,	X 0	Build 19041 v9 rek
<sup>3색하려면 여기에 입력</sup> 용하실 윈도 말	역하세요. -우에 접속 -우에 접속 		۲۹۹۵ ۲۹۹۵ ۲۹۹۵ ۲۹۹۵ ۲۹۹۵ ۲۹۹۵ ۲۹۹۵ ۲۹۹۵	- 미 오 물거찾기 검색	× 0	Build 19041 vb rek Build 19041 vb rek 로마 지 문 40) A 2024
<sup>날색하려면</sup> 여기에 입력 용하실 윈도 ****	4하세요. 오우에 접속 -우에 접속 	III ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )			× P	Build 19041 vb rek
<sup>날색하려면</sup> 여기에 일려 용하실 윈도 	역하세요. 우에 접속 -우에 접속 * · - · · · · · - · · · · - · · · · · - · · · · - · · · · - · · · · · - · · · · · - · · · · · · - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	H C R (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ►	- 미 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	×	Build 19041 v9 ref Build 19041 v9 ref (전) 수 및 40) A 2022
3색하려면 여기에 입력 용하실 윈도	역하세요. -우에 접속 -우에 접속 1 파 1 프 1 프 1 프 1 프 1 프 1 프 1 프 1 프 1 프 	<ul> <li>한 값 값 값 값 값 값 값 값 값 값 값 값 값 값 값 값 값 값 값</li></ul>	· 이 1 · · · 이 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	- 미 ~ 물겨찾기 검색 ,	X Ø	Build 19041 v9 rek
3색하려면 여기에 입력 용하실 윈도 (1) (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2	역하세요. -우에 접속 -우에 접속 - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Image: Imag	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	- 미 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	× P	Build 19041 vb rek
3색하려면 여기에 입력 용하실 윈도	역하세요. -우에 접속 -우에 접속 - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	법 안 제 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	····································	- 미 중거찾기 검색 · ·		Build 19041 Vb Jrik (1904) A 202
3색하려면 여기에 입력 용하실 윈도 월 월	역하세요. 우에 접속 -우에 접속 	값       값	····································	- 미 오카왔기 검색 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Build 19041 Vb rek 2024
<sup>344하려면</sup> 여기에 입려 용하실 윈도 	역하세요. 우에 접속 · · · · · · · · · · · · · · · ·		· [2] [1] · [2] · [2]	- 미 중겨찾기 검색 ·		Build 19041 vb yrei 교 ^ 단 40) A 202
84하려면 여기에 인터 용하실 윈도 	역하세요. 우에 접속 · · · · · · · · · · · · · · · ·		· 이 1       · 이 1       · 이 · 이 1       · · 이 · 이 · · · · · · · · · · · · · · ·	- 미 > 물겨찾기 검색 . 세 표시됩니다.		Build 1904 140 ref Build 1904 140 ref 2002
3색하려면 여기에 입력 용하실 윈도 19	역하세요. - 우에 접속 - 우에 접속 - 파일 · · · · 파 파일 ·	값 보기 - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· 이 1 · 이 1 · · 이 1 · · · 이 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	- 미 오 물거찾기 검색 · 에 표시됩니다.		Build 19041 Va Juk 교 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

료 ^ 단 ↔) A <sup>오전 9:39</sup> ↓

• **파일 탐색기** 를 클릭 합니다.

🖽 🔎 검색하려면 여기에 입력하세요. 🏾 🎽 🚺 💽 📕 🗐 🕋

• 내 PC 에서 마우스 오른쪽 클릭 하여 네트워크 드라이브 연결 을 클릭 합니다.

~	값     ↓     값     ↓     파일     밤색기       파일     홈     공유     보기       ←     →     ✓     ↑     ਡੋ		
Marasait Edge	★ 월경찾기       ✓ 자주 사용         ● 바탕 파면       ▲         ● 다르르드       ★         ● 단 드르드       ★         ● 전 ★       ▲	네트워크 자격 증명 입력 자격 증명을 입력하여 다음에 연결: 10.10.22.11 admin ●●● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	
	7개 항육	<u>마침(F)</u> 위소 (1: 16)	
			Windows 10 Enterprise Evalu Windows 라이선스가 90일 동안 유효합

- 폴더 에서 Glue Samba Service를 구성한 IP 와 공유 폴더 명을 입력 합니다.
- 로그인할 때 다시 연결 을 체크 합니다.
- 다른 자격 증명을 사용하여 연결 을 체크 합니다.
- 위 항목들을 입력 및 확인 후에 **마침** 버튼을 클릭합니다.

준 로   2   2   2   2   2   2   2   3   3   3	loud(\\10.10.22.11) (Z:)		– – × ~ 0	
🖈 ← → ✓ ↑ 至 > Щ PC > ablecloud(\\10.10.22.11) (	Z:)		✓ ♂ ablecloud(₩₩10.10.22.11) (	
이용 ^ # 즐겨찾기 전 ■ 바탕 화면 #	수정한 날짜	유형 크기 이 물더는 비어 있습니다.		
로 ♣ 다운로드 # ■ 한 문서 # ▶ ■ 사진 #				
	ß			
OneDrive				
🧀 네트워크				
67淮 夏				
0개 항목				

• Glue Samba Service를 생성 할 때, 만들었던 유저 이름 과 유저 패스워드 를 입력 합니다.

• 위 항목들을 입력 및 확인 후에 확인 버튼을 클릭합니다.

	Ioud(\\\10.10.22.11) (Z:)		V	(2)	- 0	×
	보기 내 PC > ablecloud(\\\\10.10.22.11) (Z	.) >			✓ ♂ ablecloud(##10.10.22.11	م)
<ul> <li>★ 물겨찾기</li> <li>값 ■ 바탕 화면</li> <li>값 다운로드</li> <li>값 단운보</li> <li>값 단우</li> <li>값 단우</li> </ul>	viē ^ test ∦ # #	수정한 날파 2024-06-05 오전 9:40 2024-06-05 오전 9:40	유형 크 파일 뿔더 텍스트 문서	7) OKB		
■ 동영상 ● 문동영상 ● OneDrive ● 내 PC						
🥔 네트워크			\$			
6개 홍						
2개 항목 1개 항목 선	선택함 0바이트					

- 연결된 화면입니다.
- 폴더 및 파일 의 생성, 수정, 삭제가 되는 지 확인 하신 후, 사용 하시면 됩니다.

Samba AD용 윈도우 가상머신 작업

Samba AD Server 구성

### 1. Samba AD Server 구성

📥 Server Manager				- 0	×
Server M	anager • Dashboard	• 🕲   🖡	Manage Tools	View H	lelp
Dashboard     Local Server     All Servers	WELCOME TO SERVER MANAGER				
■ File and Storage Services ▷	QUICK START	Id roles and features			
	WHAT'S NEW 4 Cr 5 Cc	d other servers to manage eate a server group onnect this server to cloud services			
	LEARN MORE			Hide	
	Roles: 1   Server groups: 1   Servers total	Local Server 1			
	Manageability     Events	Manageability     Events			
	Performance BPA results	5 Services Performance			
		BPA results			2
🖶 A 🛱 🥭 🖡			^ G ♥ ♥ ♥	6:19 PM 6/9/2024	

- 사용한 OS는 window server 2019 버전 입니다. 사용자의 환경에 맞게 구성 하시길 바랍니다.
- 사용하실 윈도우에 접속합니다.

• Add roles and features 버튼을 클릭 합니다.



• Next 버튼을 클릭 합니다.



•

📥 Server Manag	jer		-	þ	$\times$
	Server Mana	ger • Dashboard • 🕝   🚩 Manage	Tools	View H	Help
	📥 Add Roles and Features Wiz	ard — 🗆 🖯	×		
🔛 Dashbc					
Local Se	Select destination	DD Server Destination server			
All Serv					
File and	Before You Begin	Select a server or a virtual hard disk on which to install roles and features.			
	Installation Type	Select a server from the server pool			
	Server Selection	Select a virtual hard disk			
	Server Roles	Server Pool	_		
	Features	Filter	1		
			1		
		Name IP Address Operating System			
		WIN-FCUU2HHTJGD 10.10.254.78 Microsoft Windows Server 2019 Standard Evaluation		Hide	
				Thuc .	
		1 Computer(s) found			- 1
		and that have been added by using the Add Servers command in Server Manager. Offline servers and			
		newly-added servers from which data collection is still incomplete are not shown.			
		< Previous Next > Install Cancel			
-		BPA results Performance			
		BPA results			
		6/0/2024 6:18 DM		6:10 DM	
			<u>3</u> ⊑ 4 <sub>8</sub> (	5/9/2024	
Next 버튼	을 클릭 합니다.				



- Active Directory Domain Services 버튼을 체크 합니다.
- DNS Server 버튼을 체크 합니다.
- 후에 Next 버튼을 클릭 합니다.





• Next 버튼을 클릭 합니다.





• Restart the destination server automatically if required 버튼을 체크 합니다.

• Install 버튼을 클릭 합니다.

📥 Server	Manager				-	Ø	×
$\mathbf{E}$	Add Roles and Features Wizard	n	/	<u>&gt;</u> - □ ×	Tools	View	Help
Da	Installation progr	ess		DESTINATION SERVER WIN-FCUU2HHTJGD			
All	Results	View installation progress					
in¶ File		<ul> <li>Feature installation</li> <li>Configuration required. Install</li> <li>Active Directory Domain Services Additional steps are required to 0 Promote this server to a domain DNS Server</li> <li>Group Policy Management</li> <li>Remote Server Administration Tools Role Administration Tools AD DS and AD LDS Tools Active Directory mo AD DS Tools Active Directory</li> <li>You can close this wizard with page again by clicking Notific</li> </ul>	ation succeeded on WIN-FCUU2HHTJGD. make this machine a domain controller. o controller ols sudule for Windows PowerShell y Administrative Center mout interrupting running tasks. View task pr cations in the command bar, and then Task D	ogress or open this Details.		Hide	
		Export configuration settings					
			< Previous Next > C	Cancel			
		Performance BPA results	5 Services Performance BPA results	2.044	1		
	A 🛱 🧲 📄	L		^ [	∰ む 18	6:22 PM 6/9/2024	$\Box$

• Promote this server to a domain controller 버튼을 클릭 합니다.

🕋 Server Manager					- 0	×
Add Roles and Features Wizard	n N Desklesend	2	×	Tools	View	Help
Add roles and reatures witard  Complexity Deployment Configuration  Domain Controller Options  Additional Options  Paths  Review Options  Prerequisites Check  Installation  Results	es Configuration Wizard figuration Select the deployment operation Add a domain controller to an existing dor Add a new domain to an existing forest Add a new forest Specify the domain information for this opera Root domain name:	main tion ECLOUD.ABLE	TARGET SERVER		Hide	
	More about deployment configurations          < Previous		I Cancel	]		
📲 🔎 🛱 🌔 🗮 🖶			,	ヽ 🕼 ঢ় ላ₀	6:23 PM 6/9/2024	$\Box$

- Add a new forest 버튼을 체크 합니다.
- Root domain name 입력란엔 설정한 도메인 이름을 입력 합니다.
- Next 버튼을 클릭 합니다.

	Add Roles and Features Wizard	es Configuration Wizard		- • ×	Tools View Help
Image: Dase       Image: Loc       Image: All       Image: File	Domain Controlle Deployment Configuration Domain Controller Options DNS Options Additional Options Paths Review Options Prerequisites Check Installation Results	r Options Select functional level of the new forest. Forest functional level: Domain functional level: Specify domain controller capabilities ♥ Domain Name System (DNS) server ♥ Global Catalog (GC) ■ Read only domain controller (RODC) Type the Directory Services Restore Mod Password: Confirm password:	and root domain       Windows Server 2016     ~       Windows Server 2016     ~       He (DSRM) password	TARGET SERVER WIN-FCUU2HHTJGD	Hide
		More about domain controller options          < Pri	Performance BPA results	oli Cancel	1 ED 4 624 PM

• Password 입력란에 설정한 패스워드를 입력 합니다.



• Next 버튼을 클릭 합니다.



- NetBIOS domain name 은 자동으로 설정 됩니다.
- Next 버튼을 클릭 합니다.





• Next 버튼을 클릭 합니다.



• Install 버튼을 클릭 하여 설치를 진행 합니다.

Dashboard		Configure this local server	
Local Server All Servers AD DS DNS	QUICK START	<ol> <li>Add roles and features</li> <li>Add other servers to manage</li> <li>Create a server group</li> </ol>	
		5 Connect this server to cloud services	
	LEARN MORE	DUPS	Hide
	LEARN MORE  ROLES AND SERVER GRO Roles: 2 Server groups: 1  AD DS  Manageability Events Services	1 DNS 1 Manageability Events Services	Hide

• 모든 설치가 완료 되고, 자동 재시작 후 구성된 화면입니다.

### Samba Hyper-V 관리자 구성



### 1. Samba Hyper-V 관리자 구성



• Hyper-V 버튼을 체크 합니다.







	Server Manage	er • Dashboard		• 🕲   🚩	Manage	Tools	View	Help
<ul> <li>■ Dashbc</li> <li>■ Local S</li> <li>■ All Serv</li> <li>■ File and</li> </ul>	Virtual Machine N Before You Begin Installation Type Server Selection Server Roles Features Hyper-V Virtual Switches Migration Default Stores Confirmation Results	Hyper-V can be configured to send Configuring Hyper-V now enables you want to dedicate specific netwo Allow this server to send and re Authentication protocol Select the protocol you want to u Use Credential Security Supp This protocol is less secure th delegation. To perform a live Use Kerberos This protocol is more secure environment to perform task If this server will be part of a cl server for live migration, includ	and receive live migrations of virt any available network on this serve orks for live migration, use Hyper- sceive live migrations of virtual mar- use to authenticate live migrations ort Provider (CredSSP) an Kerberos, but does not require migration, you must be logged on but requires you to set up constrai s such as live migration when man uster, do not enable migration not ling specifying networks, when you	DESTIN WIN- tual machines on this er to be used for live r V settings after you in chines you to set up constra to the source server. ined delegation in you aging this server removed w. Instead, you will co u create the cluster.	ATION SERVER ICUU2HHTJGD server. nigrations. If stall the role. ined ined ined ined ined ined		Hid	e
		BPA results	Previous     Next      Performance     BPA results	Install	Cancel			

Server Manao

•



0 X



- Restart the destination server automatically if required 버튼을 체크 합니다.
- Install 버튼을 클릭 합니다.



• 모든 설치가 완료 되고, 자동 재시작 후 구성된 화면입니다.

### Samba AD용 사용 방법

1. Samba AD용 사용 방법

€ ● ▼ 서버 관리	자 • Hyper-V	• 🕄   🚩 स्व	(M) 도구(T) 보기(V) 도움말(H)
대시보드     로컬 서비     모든 서비     모든 서비     모든 서비     마일 및 저장소 서비스 ▷	서버 모든 서버   총 1       필터     ●       네비 이름     IPv4 주소	마지막 업데이트 Windows 정품 인증	<u>মণ্ড</u> – ত
	ABLE-HYPERV 10.10.14.201 온라인 - 성능 카운터가 시작되지 않았습니 이벤트 모든 이벤트   총 10 월편 오는 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	다 500 400 40 10 03 40030 0005 40000-00001-AA706(왕성화됨) 역할 및 기능 추가 로컬 서비 종료 컴퓨터 관리 원격 데스크톱 연결 Windows PowerShell NiC 팀 구성 Hyper-V 관리자 다음으로 관리 성능 카운터 시작 새로 고침 복사	মৃণ্ডু <b>•</b> ত
	서비 이용 ID 심각도 일본 ABLE-HYPERV 18350 오류 Microsoft-Windows-Hyper-V-VMMS ABLE-HYPERV 18603 경고 Microsoft-Windows-Hyper-V-VMMS ABLE-HYPERV 20780 오류 Microsoft-Windows-Hyper-V-VMMS ABLE-HYPERV 19060 오류 Microsoft-Windows-Hyper-V-VMMS	로그 날짜 및 시간 Microsoft-Windows-Hyper-V-VMMS-Admin 2024-06-10 오전 4:15:52 Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Admin 2024-06-10 오전 4:14:50 Microsoft-Windows-Hyper-V-VMMS-Admin 2024-06-10 오전 2:27:58 Microsoft-Windows-Hyper-V-VMMS-Admin 2024-06-10 오전 2:27:58	· G. A 행 <u>오전</u> 453 등

o ×

- 왼쪽 상단에 Hyper-V 버튼을 클릭 합니다.
- 해당 서버를 오른쪽 마우스 클릭 하여 Hyper-V 관리자 버튼을 클릭 합니다.

📥 서버 관리자	I Hyper-V 관리자							-	0 X			_	
	파일(F) 동작(A) 보기(V) 도움	말(H)								71210.0	<b>5</b> 7 <b>0</b>	H 716.0	
	🗢 🔿 🞽 🖬 🚺 🖬									관디(M)	노구(1)	모기(V)	노줌일(H)
	Hyper-V 관리자	가상 컴퓨터(I)					작업						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	ABLE-HYPEKV	이름	상태	CPU 사용	할당된 <mark>메모리</mark>	작동	ABLE-HYPERV		-	^		작업	-
로컬 서		📱 가상 컴퓨터	꺼짐			01.71/0	새로 만들기	171071	•				•
■ 모든 서						연일(0	Ŋ	·셔오기					<u> </u>
Hyper-						설정(E	)						
📭 파일 및		<				시작(S	he						
		검사점(C)				검사점	(C)						
				TELOR THURSO	OLAL IEI	이동(\	0						
			전백한 가장 김	퓨터에 감사잡이	없습니다.	내모내 이르 바	∕ (X)  ⊦⊐-7 /M)						
						삭제([	))						
						복제사	·용(A)						
						도응밀	(H)						
		가상 컴퓨터											
		ALSO DE 21. ADDEMIR			221.		가상 컴퓨터		•			작업	-
		동적 메모리: 사용 안 함		말 5 전 에 - 메모리 수 1	R:		·····································						•
				<mark>메</mark> 모리 상태	ł:		에 시작						<u> </u>
							·····································						
							아동			:52			^
		요약 메모리 네트워킹	복제				🕒 내보내기			:50			
		<				>	■ 이름 바꾸기			∨ `:58			
	가상 컴퓨터 설정 사용자 인터페이스	를 표시합니다.								:58			
م 🖽	검색하려면 여기에 입력하세요	2. Ħ	2 📃	î b	4				^	🕞 🤀 🕼	A 한	오전 4: 2024-06	49

• 사용 했던 가상 컴퓨터의 디스크를 찾기 위해 오른쪽 마우스를 클릭 하여 설정 을 클릭 합니다.

🚵 서버 관리자 📑 Hyper-V 관리자	👔 ABLE-HYPERV의 가상 컴퓨터에 대한 설정	– 🗆 X	o ×
파일(F) 동작(A) 보기(V) 도움말(H)	가상 컴퓨터 🗸	< ►   0	V) 도움말(H)
값       값       값       값       값       ??       값       ??	★ 하드웨어 추가:           BIOS           CD 에서 부팅           보안           기 저장소 드라이브 사용 안 함           메모리           409646           프로세서           17 가상 프로세서           17 가상 프로에서           18 DE 전트륨리이           19 DE 전트륨리이           10 DE 전트륨리이           11 가상 프로에서           11 가상 프로에서           12 DVD 모르아이브           가상 전트라리           13 DVD 모르아이브           14 DVD 2EHOPL           15 DVD 모르아이브           16 DVD 모르아이브           17 DVD 모르아이브           18 CM 1           19 DVD 모르아이브           19 DVD 모르아이브           10 DVD 모르아이브           11 DVB           12 DVB           12 DVB           13 DVB 모르아이브           14 DVB           14 DVB           15 DVB           14 DVB           15 DVB           15 DVB           16 DVB           17 DVB           18 DVB           18 DVB           19 DVB           10 DVB           10 DVB           10 DVB           10 DVB <tr< td=""><td><ul> <li>하는 도라이브</li> <li>이가상 하도 디스크를 가상 컴퓨터에 연결하는 방식을 변경할 수 있습니다. 이 디스크에 운영 체계가 쉽지되어 있는 경우 연결 방식을 변경하면 가상 컴퓨터가 시작되지 않을 수 있습니다.</li> <li>한 지상 하도 디스크를 물려이 ♥ (세용 중)</li> <li>이디어</li> <li>이런 연결된 파일을 변경하여 가상 하드 디스크를 알 속하거나, 변환하거나, 확장하거나, 방 함하거나, 다 가 안 편지 경로 물지 정하십시오.</li> <li>④ 가상 하도 디스크(?):</li> <li>● 개상 하도 디스크(?):</li> <li>● 개상 하도 디스크(?):</li> <li>● 111111111111111111111111111111111111</li></ul></td><td></td></tr<>	<ul> <li>하는 도라이브</li> <li>이가상 하도 디스크를 가상 컴퓨터에 연결하는 방식을 변경할 수 있습니다. 이 디스크에 운영 체계가 쉽지되어 있는 경우 연결 방식을 변경하면 가상 컴퓨터가 시작되지 않을 수 있습니다.</li> <li>한 지상 하도 디스크를 물려이 ♥ (세용 중)</li> <li>이디어</li> <li>이런 연결된 파일을 변경하여 가상 하드 디스크를 알 속하거나, 변환하거나, 확장하거나, 방 함하거나, 다 가 안 편지 경로 물지 정하십시오.</li> <li>④ 가상 하도 디스크(?):</li> <li>● 개상 하도 디스크(?):</li> <li>● 개상 하도 디스크(?):</li> <li>● 111111111111111111111111111111111111</li></ul>	
<		<b>확인(O)</b> 취소(C) 적용(A)	
- 🔎 검색하려면 여기에 입력하세요.	H 💽 📻 👔 🖶	∧ 🔄 🕀 🖣 A 🖭 20	2전 4:50

• 왼쪽 탭에서 복사할 하드 드라이브를 클릭 하여 경로 를 복사 합니다.



- 파일 탐색기 를 사용하여 해당 경로 로 접속 합니다.
- 복사할 디스크를 선택하여 복사 를 진행 합니다.

🔁 서비 관리자 📲 Hyper-V 관리자		_	$\Box$ $\times$		– 0 ×
파일(F) 동작(A) 보기(V) 도움말(H)				- 관리(M) 도구(	T) 보기(M) 도응망(H)
🔷 🗢 📄 🙋 💻 I 🖉 🔚 🖛 I ЧІ РС	- 0	$\times$			
🎬 Hyper-V 파일 컴퓨터 보기		~ ?			^
	, A UPC 건생	0	<b>^</b>		작업 💌
로컬 서		~	•		
■ 모든 서					۲
B Hyper-V Virtual hard disk 파일 및	다운로드			×	_
◇ 및 HPC → 및 3D 7 축소(A)	문서			~	
> 🖊 다운. 관리(G)					
> 🔚 동영 · 시작 화면에 고정(P)	사진				
> 🗎 문서 🔍 네트워크 드라이븐 연결(N)					
> 바탕 새 장에서 열기(만) 라거차기에 그제					
> N 사진 비트이크 드라이브 여겨 꾸기/이			•		
> ) 음악 데그쿼크 그리에드 간을 많기(()					
> 🏪 로컬데드워크 위지 주가(L)	CD 드라이브 (D:)		•		자연 👻
> 🔐 CD 드 삭제(D)	virtio-win-0.1.240				
> CD 또 이름 바꾸기(M)	등 598MB 중 0바이트 사용 가능				$\odot$
> 🛫 ablec 속성(R)					
> CD 드라이브 (D;) CDFS	5				
					^
> 🖉 CD 프라이프 (E:)					
> 💣 네트워크			~		
10개 형목	8			>	
🕂 🔎 검색하려면 여기에 입력하세요. 🗄 💽 🧮	1. Col 65 . 100% Windows (C	CRLF)	UTF-8	1 🤀 🖣 A 🖪	오전 4:51 2024-06-10

• Samba 공유 폴더에 연결 하기 위해 내 PC -> 네트워크 드라이브 연결 버튼을 클릭 합니다.



- Glue Samba Service 에서 AD용으로 구성된 **Storage Center 가상머신 IP 주소** 와 **공유 폴더명** 을 입력 합니다.
- 로그인할 때 다시 연결 및 다른 자격 증명을 사용하여 연결 부분을 해당 사항이 있을 경우 체크하여 마침 버튼을 클릭 합니다.

📥 서버 관리자 📑 Hyper	-V 관리자				_			- 0 ×
The second secon	동작(A) 보기(V) 도움말(H	Ð					71710.0	
	🖄 💻 і 🛃 🛃 🚽 і Ц РС			- 🗆	$\times$		관디(M) .	도구(I) 모기(V) 도움말(H)
Hyper-	·V 파일 컴퓨터 본	71			~ 0			/
🏢 대시보의 🛅 AB		Windows 보안	×		$\times$	<b>^</b>		작업 💌
■ 로컬 서		네트워크 자격 증명 입력				•		
모든 서	■ 사진 🖈							۲
Hyper-\	hyper-v	자격 증명을 입력하여 다음에 연결: 10.10.22.11						
📷 파일 및		administrator					×	
	u PC							
	3D 개체	◆ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●					^	
	◆ 나운로느		찾아보기(B)					
	a 99.9	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I						
	표 문지	🗌 내 자격 증명 기억						
	= 사진		N					
	♪ 음악	하이 최소	12.			· · ·		
	🏪 로컬 디스크 (C:	N 11-						
	CD 드라이브 (D					▲		작업 💌
	🔐 CD 드라이브 (E:							
	ablecloud(\\10					_		<u> </u>
	🔐 CD 드라이브 (D:)		마침()	-) <sup>-</sup>	소	-		
	CD 드라이브 (E:)							^
	💣 네트워크							
	10개 항목				8== <b>E</b>		>	
- 오 검색하려	면 여기에 입력하세요.	🖽 💽 🥫 🏠 🦉	1, Cèl 65 100%	Windows	(CRLF)	UTF-8	🔁 🕀 d <mark>a</mark> C	오전 4:51 한 2024-06-10 2

• Glue Samba Service에서 생성할 때의 유저 이름 과 패스워드 를 입력 합니다.

• 확인 버튼을 클릭 합니다.



• 사용자의 환경에 맞게 폴더 를 생성하여 해당 가상컴퓨터 디스크 를 복사합니다.

## ABLESTACK Online Docs